

**Mirrorcool Surround Trims**

**NL Spiegelrand Montage Instructie**

Instructie

Aanwijzing/tips

1. Haal de spiegel van de auto

Hoewel het niet noodzakelijk is de spiegel van de deur af te halen, is dit wel aan te raden. Het maakt het monteren van de spiegelrand veel makkelijker. Maak de spiegel niet los met de schroef achterop het spiegelhuis, maar verwijder de spiegel compleet met de arm. Maak eerst het kleine boutje aan de binnenkant van de deur los, dan de grote bout in het midden aan de buitenkant. Als je wat hoort vallen binnenin de deur, dan is dat waarschijnlijk de verstevigingdriehoek die in het holle gedeelte van de deur zit.

NL\_Oct 2018

2. Verwijder de oude spiegelrand

Gebruik een scherp, liefst nieuw, Stanley of afbreekmes. Snij het plastic randje evenwijdig aan de spiegel los: leg dus het mes plat op de spiegel en snij dan de rand door. Als je de spiegel even in heet water legt, wordt het plastic zacht en is het makkelijker door te snijden. Zet nooit een schroevendraaier oid achter het spiegelglas om het los te wrikken! Het glas breekt heel snel.

Haal het spiegelglas uit het spiegelhuis als je de rand helemaal rondom hebt doorsneden.

NL\_Oct 2018

3. Plaats het schuim in het spiegelhuis

Deze waterdichte foam pad ondersteunt het glas tijdens montage en heeft ook het glas en surround trimmen stevig op zijn plaats eenmaal gemonteerd . Als uw pad heeft geperforeerde secties , verwijder deze alleen als je convex glas. Plaats de elektrode in het spiegelhuis . (De meeste spiegels gebruiken 1 pad , Cipa 320 spiegels te gebruiken 2 , Cipa 355/358 spiegels gebruiken 3. Cipa 320/355/358 kits worden geleverd met 3pads : geen gebruik maken van de dunste pad voor 320 spiegels )

NL\_Oct 2018

4. Bepaal de lengte van de spiegelrand

De bekleding wordt geleverd op de juiste lengte. Hoewel het misschien lijkt langer dan noodzakelijk te zijn, eenmaal gemonteerd zal het een mooie strakke pasvorm, met een join die is nauwelijks zichtbaar. Snij het te kort kan montage iets makkelijker, maar kan een gat te verlaten, maar het kan ook niet goed in de hoeken. (Ik heb nog nooit nodig om te knippen het korter).

Op Geco 22/274/275/438 spiegels, als gevolg van toleranties, soms de behuizing rand kunnen te ver worden gebogen in de richting van het glas, het verminderen van de kloof, (met name op de hoeken). Als u met dit type spiegel, dit controleren voordat u de MirrorCool bekleding past: Na al voorzien van het schuim steun, centraal plaatst u het glas in de behuizing en controleer de kloof helemaal rond, (tussen de rand van het glas en de gebogen rand van de behuizing). Als op enig moment de kloof kleiner is dan 1,5 tot 2 mm, verwijder het glas en dan, met een geschikte tang, buig de rand waar nodig, om een uniforme gat rond geven de hele weg. Controleer nog een keer en, zodra de afstand is juist, verwijder het glas klaar voor de volgende fase.

NL\_Oct 2018

5. Plaats het glas en de rand in het spiegelhuis

Plaats uw nieuwe MirrorCool versiering rond het glas, met de toe te treden op een na kortste zijde. Plaats het glas + trimmen in de behuizing, te beginnen met de kortste zijde en vervolgens de twee hoeken. Voordat je verder gaat, ervoor te zorgen dat de trim correct en volledig geplaatst in plaats langs deze korte zijde en de twee hoeken. Start om de trim te voeden in langs de twee lange zijden tot je de buurt van de resterende 2 hoeken. Op dit punt wordt de losse van de bekleding aan het andere einde brede lijken te lang. Het is niet. Zorg ervoor dat het glas en de bekleding nog op de juiste gelegen aan de korte zijde en dan beginnen met het indrukken van

de bekleding terug langs de randen, de omtrek van de spiegel, naar het uitgangspunt. Daardoor vervalt de losse trim aan de bredere einde. Zodra dit is gebeurd, geleidelijk aan het aanbrengen van de bekleding in beginnen bij de overige 2 hoeken en langs de laatste rand, een beetje op een moment: Probeer niet om deze haasten. Zorg ervoor dat de rand van de trim is net binnen de behuizing, zowel op de resterende hoeken en langs de andere kant, voor zorgvuldig en zachtjes te duwen op de hoeken van de trim, zodat het glas + bekleding springt op zijn plaats. Als het niet snel zal verschijnen op zijn plaats, hier zijn enkele tips:

NL Oct 2018

- Tips:
- Als u een onvoldoende ruimte tussen het glas en de behuizing hebben, de trim zal niet passen! (Zie instructie '4 ').
  - Probeer niet om het glas te duwen + helemaal in orde te maken, te snel: Ga rond, werken de trim in, geleidelijk en gelijkmatig.
  - Gebruik geen harde duw op het glas. Als de trim is moeilijk te duwen op zijn plaats, kan het zijn dat het glas is te hard duwen tegen, het vangen van het tussen het glas en de behuizing. Dit kan met name optreden nabij de uiteinden van de lange zijden (hercontrole de spleet: Zie instructie '4 ').
  - Als u een te grote hoeveelheid slappe bekleding, deze te verminderen door op de bekleding langs de omtrek van de spiegel, naar de join, om de overtollige lengte te verminderen.
  - U kunt ook vinden dat je goed kunt het glas verder te duwen naar de start rand, het krijgen van het geheel op zijn plaats en het geven van meer ruimte aan de andere kant.
  - Als het glas gaat helemaal naar binnen, zonder de trim die volledig op zijn plaats, kan je het moeilijk om het terug te krijgen er weer uit, zonder het verwijderen van de bekleding en opnieuw beginnen, (Sorry!).

NL Oct 2018

Ga langs de rand een paar keer, de regeling van de trim precies in de juiste positie, zodat de bekleding zit netjes over de rand van de behuizing, en tegen het glas, helemaal rond. Als een corner niet goed gedekt, kunt u de trim te duwen langs de omtrek van de spiegel om dit te verhelpen. Ook als er een kleine opening bij de uiteinden van de bekleding, druk langs de bekleding naar de einden en de gemeenschappelijke zal nauwelijks zichtbaar. Het doorbrengen van een paar extra seconden in dit stadium kunt u uw spiegel kijken als een nieuwe originele spiegel!

NL Oct 2018

6. Monteer de spiegel weer op de deur.

Schroef eerst de buitenste grote bout vast, daarna het binnenste kleine boutje. Als de verstevigingdriehoek in de deur gevallen is, zul je de bekleding van de deur moeten verwijderen om de driehoek vast te zetten.

NL Oct 2018

Er is een montage video op onze website.

Please ensure that you have the correct <i>MirrorCool</i> kit for your mirror:					
<i>MirrorCool</i> kit type:					
Mirror Manufacturer:	<b>GECO</b>	GECO	CIPA	CIPA	CIPA
Mirror Reference Numbers	{ { { { <b>22</b> <b>274</b> <b>275</b> <b>438</b>	30	320* 355* 358*	35215	195 54
					If no ref number: please ask

NL Oct 2018

**WWW.RETROSPECPARTS.COM**  
for all

*MirrorCool* Products